



Furnus
Design by G.W.O.

**Der perfekte Grill für Reisen,
Camping & Outdoor Adventure**

**Schnell aufbauen - optimal
Grillen – schnell verstauen**

Made in Germany



Lieferumfang

1. Grillrost 1x
 2. Vorder- & Rückwand
 3. Kohlewanne 1x
 4. Bodenblech 1x
 5. Anzündkamin je 2x
 6. Seitenteil 2x
 7. Spieße 14x
 8. Griff 2x
 9. Koffer ohne Abd.
- Von links oben gegen den Uhrzeigersinn

Aufbauanleitung

Vor dem ersten Grillen sollten die Teile in der Geschirrspülmaschine von eventuellen Bearbeitungsrückständen befreit werden. Zum Aufbau die Teile wie beschrieben zusammenstecken: Frontteile und Seitenteile zusammenstecken. Dabei die „Nasen“ in die Schlitze des Gegenstückes einführen. Danach das Boden- und das Kohleblech einlegen. Den Anzündkamin genauso zusammenstecken und auf das Kohleblech stellen. Grill auf eine ebene und wärmeunempfindliche Fläche im Außenbereich stellen. Nun ist der Grill bereit zum Anzünden.

Anzünden der Holzkohle mit dem Anzündkamin

Am schnellsten können sie Holzkohlebriketts anzünden mit dem im Set enthaltenen Anzündkamin.

- Stellen sie den Anzündkamin in den zusammengebauten Grill.
- Legen Sie etwas Wachsanzünder bzw. zerknülltes Zeitungspapier auf den Boden des Anzündkamins.
- Füllen Sie den Anzündkamin mit Grillbriketts auf.
- Zünden Sie die Wachsanzünder oder das Zeitungspapier durch die Löcher an der Seite des Anzündkamins an.
- Lassen Sie den Anzündkamin so lange auf dem Grill, bis die Briketts mit einer weißen Ascheschicht bedeckt sind.
- Den Anzündkamin mit den zwei Griffen entfernen und an einen sicheren Platz stellen – Achtung Verbrennungsgefahr!
- Falls gewünscht noch weitere Grillbriketts auflegen. Der Furnus Grill sollte mit Grillbriketts betrieben werden, da dies ein besseres Grill Ergebnis garantiert.
- Sind alle Briketts mit einer weißen Ascheschicht bedeckt kann mit dem Grillen begonnen werden.

Grillen

Den Grillrost auflegen und das Grillgut auf den Rost legen, bzw. sie Grillen mit den Spießern, dann diese in die Ausschnitte legen. Sie können die Spieße um jeweils 45° drehen und erzielen dadurch ein sehr gleichmäßiges Garen.

Pflege

Es wird empfohlen den Grill nach jeder Verwendung zu reinigen. Dazu die Glut vollkommen ausbrennen lassen, dadurch werden die meisten Grillrückstände bereits entfernt. Dann die Restasche in einen Ascheimer entleeren. Wird die Asche mit Wasser gelöscht entsteht eine Verbindung, die auf längere Sicht zu Rost führen kann. Nun die noch vorhandenen groben Verunreinigungen entfernen. Nun die Einzelteile spülen bzw. in die Spülmaschine geben. Topfreiniger und Reinigungspads aus Metall müssen aus Edelstahl sein, sonst kann es zur Rostbildung kommen!

Warnhinweise

- **Der Furnus Grill ist ausschließlich zur Verwendung im Freien gestattet. Es besteht Lebensgefahr bei Verwendung in geschlossenen Räumen!**
- Grill auf eine sichere und hitzeunempfindliche Fläche stellen.
- Wachsanzünder nach DIN EN 1860-3 bzw. Papier falls keine zur Hand verwenden. Keine flüssigen Brandbeschleuniger oder Brennpaste benutzen, da diese zu schweren Verletzungen führen kann.
- Grill während des Betriebs nicht anfassen, zum Auflegen geeignete Grillzange, zum Abnehmen des Rostes die mitgelieferten Griffe benutzen und geeignete Handschuhe tragen.
- Griffe immer nach Verwendung vom heißen Grill entfernen, damit sie jederzeit verwendbar sind.
- Transport und Verpacken in dem mitgeliefertem Transportkoffer nur nach vollständiger Abkühlung.
- Entsorgung der Asche erst nach Ablöschen mit ausreichender Menge Wasser entsorgen.
- Kinder und Tiere sind vom Grill fernzuhalten.
- Grill darf nicht von Personen mit eingeschränkten psychischen & physischen Fähigkeiten betrieben werden.
- Grill nicht unter Alkohol und Drogen bedienen.
- Mindestens 3m Abstand zu brennbaren Gegenständen einhalten.
- Auf Funkenflug achten
- Feuer im Wald ist strengstens verboten
- Im öffentlichen Raum stets die geltenden Brandschutzvorschriften beachten. Bei großer Trockenheit nicht Grillen.

Garantie

Es gilt die Gewährleistung, laut gesetzlicher Regelung 24 Monate ab Kaufdatum. Bei unsachgemäßer Behandlung bzw. Pflege erlischt diese.

Technische Daten

Maße Koffer: 570 x 250 x 250 mm
Maße Grill: 410 x 210 x 460 mm
Grillfläche: 400 x 205 mm
Bruttogewicht: 11,7kg
Gewicht Grill: 8kg
Material Grill: Edelstahl

Bezugsquelle

Furnus – Waltraud Engel
Alte Landstr. 70
77749 Niederschopfheim
Tel. +49 (0)7808 914 416
Mail: info@furnus-holzbackofen.de
Web: www.furnus-holzbackofen.de